



# FORD POSVENTA | Ecosport

Inicio / Posventa / Ecosport

[Volver](#)

## VER PLAN DE MANTENIMIENTO

### PRECIOS SUGERIDOS DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PROGRAMADO

	15.000 km	30.000 km	45.000 km	60.000 km	75.000 km	90.000 km	105.000 km
<b>Ecosport 1.6L / 2.0L Nafta</b>	\$ 4,060	\$ 4,390	\$ 5,650	\$ 5,580	\$ 4,060	\$ 7,070	\$ 4,960
<b>Ecosport 1.5L Diesel</b>	\$ 4,360	\$ 5,850	\$ 5,300	\$ 5,850	\$ 4,360	\$ 7,930	\$ 5,320

EL PRECIO INCLUYE, EN TODOS LOS SERVICIOS, REEMPLAZO DE ACEITE SINTÉTICO ELAION F50E (5W-30), FILTRO DE ACEITE, FILTRO DE HABITÁCULO Y MÁS DE 25 OPERACIONES DE CONTROL DEL VEHICULO ESPECIFICADAS EN EL MANUAL DE MANTENIMIENTO. ADEMÁS LOS PRECIOS INCLUYEN EN LOS SERVICIOS DE LOS 30, 60 Y 90 MIL KILOMETROS REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE; EN LOS DE 45 Y 90 MIL KILÓMETROS SUSTITUCION DE LIQUIDO DE FRENO Y EMBRAGUE; SUSTITUCION DE FILTRO DE COMBUSTIBLE EN LOS SERVICIOS DE 45 Y 90 MIL KILOMETROS PARA MOTORES NAFTA Y EN LOS DE 30, 60 Y 90 KILOMETROS EN MOTORES DIESEL; EN EL DE 60 MIL KILOMETROS, EN MOTORES NAFTA, CAMBIO DE BUJIAS DE ENCENDIDO Y REEMPLAZO DE CORREAS AUXILIARES EN LOS SERVICIOS DE 90 MIL KILOMETROS, SEGÚN ESPECIFICACION DEL MANUAL DE MANTENIMIENTO. EL PRECIO DE LOS SERVICIOS NO INCLUYE ALINEACION Y BALANCEO DE RUEDAS.

PRECIOS SUGERIDOS AL PÚBLICO VIGENTES DESDE EL 01/07/2016 AL 30/09/2016 INCLUSIVE, PARA LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS ENUNCIADOS PRECEDENTEMENTE, REALIZADOS POR LOS CONCESIONARIOS OFICIALES FORD DE LA REPÚBLICA ARGENTINA. LOS PRECIOS SUGERIDOS INCLUYEN IVA. ESTOS PRECIOS NO CONSTITUYEN OFERTA AL CONSUMIDOR, SON PRECIOS QUE FORD ARGENTINA S.C.A SUGIERE A LA RED DE CONCESIONARIOS OFICIALES. LAS IMÁGENES SON DE CARÁCTER ILUSTRATIVO. FORD ARGENTINA S.C.A., AV. DE MAYO 651, CIUDAD DE BUENOS AIRES.

- Repuestos originales
- Personal capacitado con equipamiento y tecnología
- Garantía
- 

## PROGRAMA DE MANTENIMIENTO ECOSPORT

		15	30	45	60	75	90	105
<b>ENTRADA DEL VEHÍCULO AL TALLER</b>	Cuadro de instrumentos							
	Faros							
	Luces de emergencia Intermitentes y bocina	Comprobar funcionamiento	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
	Embrague y freno	Comprobar funcionamiento	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
	Equipo de aire acondicionado y	Comprobar funcionamiento	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí



**EXTERIOR DEL VEHÍCULO**

puerta							
		Examinar el estado general de la chapa y la pintura.					
Carrocería	Identificar posibles picaduras, grietas, óxidos, abolladuras u otros daños.	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Neumáticos	Ajustar presión, según especificación	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Tuercas de rueda	Verificar apriete, según especificación	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Rueda de auxilio	Ajustar presión, comprobar desgaste y estado.	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí

15 30 45 60 75 90 105

Cableados, tuberías, tubos flexibles, circuitos de aceite, combustible y refrigeración.	Comprobar el tendido, si hay daños, roces, fugas(donde sea visible)	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Sistema de emisiones del cárter.	Comprobar posibles bloqueos de la válvula PCV.		Sí		Sí		Sí
Motor Bomba de vacío (sólo motor Diesel)	Comprobar daños y fugas (donde sea visible)	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Calefactor Radiador							
Paneles radiadores	Verificar estado / limpiar: sist. enfriamiento, aireacondicionado, dirección de potencia.	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Correas auxiliares (Poli V)	Comprobar estado / ajustar, si fuera necesario.	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Correas auxiliares (Poli V)	Sustituir (todos los motores)						Cada 5 años ó 90.000 Km
Correa de distribución Motor Nafta/Gasolina 1.6L Duratec	Sustituir						Cada 8 años ó 120.000 Km
Correa de distribución	Motor Diesel 1.5L Duratorq TDCi						Sustituir Cada 8 años ó 120.000 Km

## BAJO EL CAPÓ

Correa de distribución	Motor Nafta/Gasolina 2.0L Duratec	Posee "cadena" de distribución	No requiere mantenimiento						
Líquido de enfriamiento	Revisar / reponer nivel del líquido, si fuera necesario		Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Líquido de enfriamiento	Sustituir		Cada 6 años o 105.000 km (líquido de enfriamiento naranja/rosa)						
Líquido de dirección hidráulica	No posee. Dispone de dirección asistida en forma eléctrica (EPAS)		No requiere mantenimiento						
Líquido de sistema lavaparabrisas	Comprobar / reponer nivel del líquido, si fuera necesario		Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Equipo de aire acondicionado y calefacción	Comprobar funcionamiento y posibles pérdidas		Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Bornes de batería	Limpiar, si fuera necesario		Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Cables de bujías	Motor Nafta/Gasolina 1.6L Duratec de encendido	Revisar estado / sustituir si fuera necesario					Sí		
Bujías de encendido	Motores Nafta /Gasolina	Sustituir					Sí		
Filtro de combustible	Motor Nafta /Gasolina	Sustituir			Sí			Sí	
Filtro de combustible	Motor Diesel 1.5L Duratorq TDCi	Drenar filtro separador de agua	Cada 15.000 Km ó un año, ó al activarse el alerta de agua en el combustible (lo que primero ocurra)						
Filtro de combustible		Sustituir	Sí		Sí			Sí	
Filtro de aire	Sustituir (en ambientes polvorientos cada 15.000 km)		Sí		Sí			Sí	
Luz de válvulas	Motor Nafta /Gasolina 1.6L Duratec	Comprobar luz de válvulas							
		Posee							

Luz de válvulas	Motor Diesel 1.5L Duratorq TDCi	botadores hidráulicos	No requiere mantenimiento						
Luz de válvulas	Motor Nafta/Gasolina 2.0L Duratec	Comprobar luz de válvulas							
Líquido de freno / embrague	Comprobar / reponer nivel del líquido, si fuera necesario		Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Líquido de freno / embrague	Sustituir		Cada 2 años ó 45.000 Km						

15 30 45 60 75 90 105

Aceite de motor y filtro	Nafta/Gasolina	Sustituir aceite y filtro	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Aceite de motor y filtro	Motor Diesel 1.5L Duratorq TDCi	Sustituir aceite y filtro	Sustituir cada 15.000 km ó un año, ó al activarse el alerta de reemplazo de aceite (lo que ocurra primero)						
Motor, caja de velocidades, caja de transferencia y diferencial trasero (4x4)	Comprobar daños / fugas / pérdidas		Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Fluido de caja de velocidades	Manual / secuencial	Verificar nivel / reponer, si fuera necesario	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Sistema de escape	Verificar daños, roces, fugas. Inspeccionar los protectores de calor. Remover materiales adheridos.		Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Neumáticos	Verificar desgaste / efectuar rotación		Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Dirección									
Articulaciones de suspensión									
Semiejes									
Juntas homocinéticas	Comprobar daños, desgaste, pérdidas y/o deterioro de gomas		Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Fuelles									
Crucetas									
Arbol de transmisión									
Articulaciones de dirección									
Amortiguadores									
Bajos del vehículo	Comprobar estado de revestimientos de PVC y aislaciones térmicas		Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí

## BAJO EL VEHÍCULO

	Tuberías, tubos flexibles, tuberías de alimentación de aceite y combustible, escape.	Comprobar tendido, daños, roces, fugas (donde sea visible)	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Frenos Delanteros		Con ruedas desmontadas, comprobar desgaste de pastillas de freno, discos, y deterioro de conductos y componentes de goma.	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Frenos Traseros		Con ruedas y campanas desmontadas, comprobar desgaste de cintas de freno, estado de cilindros y campanas. Sopletear.			Sí			Sí	

## MANUAL DE GARANTIA

Descargá tu manual de garantía, mantenimiento y guía de Concesionarios.

[Descargar Manual de Garantía](#)

## MANUAL DE PROPIETARIO

Descargá tu manual del propietario, el cual contiene instrucciones para la conducción normal de cada día así como también para el cuidado general del vehículo.

[Descargar Manual del Propietario](#)

## MANUAL DE AUDIO

[Descargar Manual de Audio](#)

- Mantenimientos Programados
- Accesorios
- Aplicación Mobile
- Ford Assistance
- Concesionarios en todo el país
- Contacto
- Agenda Ford
- Quick Lane



Las imágenes publicadas en este sitio son de carácter ilustrativo y con fin publicitario. Consulte especificaciones técnicas y equipamiento de cada vehículo en los concesionarios oficiales de la Red Ford. Ford Argentina S.C.A. se reserva el derecho de modificar especificaciones y/o nivel de equipamiento sin previo aviso y sin incurrir en ninguna obligación.

