



Llegá más lejos

FORD POSVENTA | Nuevo Focus Sedán

Inicio / Posventa / Nuevo Focus Sedán

[Volver](#)

VER PLAN DE MANTENIMIENTO

PRECIOS SUGERIDOS DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PROGRAMADO

	15.000 km	30.000 km	45.000 km	60.000 km	75.000 km	90.000 km	105.000 km
Nuevo Focus Sedán 1.6L / 2.0L Nafta	\$ 4,470	\$ 4,870	\$ 6,660	\$ 5,960	\$ 4,470	\$ 7,050	\$ 6,170

EL PRECIO INCLUYE, EN TODOS LOS SERVICIOS, REEMPLAZO DE ACEITE SINTÉTICO ELAION F50E (5W-30), FILTRO DE ACEITE, FILTRO DE HABITÁCULO Y MAS DE 25 OPERACIONES DE CONTROL DEL VEHICULO ESPECIFICADAS EN EL MANUAL DE MANTENIMIENTO. ADEMAS LOS PRECIOS INCLUYEN EN LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LOS 30, 60 Y 90 MIL KILÓMETROS, REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE; EN LOS DE 45 Y 90 MIL KILÓMETROS SUSTIUCION FILTRO DE COMBUSTIBLE Y DE LIQUIDO DE FRENO Y EMBRAGUE; EN EL DE 60 MIL KILÓMETROS CAMBIO DE BUJIAS DE ENCENDIDO, SEGÚN ESPECIFICACION DEL MANUAL DE MANTENIMIENTO. EL PRECIO DE LOS SERVICIOS NO INCLUYE ALINEACION Y BALANCEO DE RUEDAS.

PRECIOS SUGERIDOS AL PÚBLICO VIGENTES DESDE EL 01/07/2016 AL 30/09/2016 INCLUSIVE, PARA LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS ENUNCIADOS PRECEDENTEMENTE, REALIZADOS POR LOS CONCESIONARIOS OFICIALES FORD DE LA REPÚBLICA ARGENTINA. LOS PRECIOS SUGERIDOS INCLUYEN IVA. ESTOS PRECIOS NO CONSTITUYEN OFERTA AL CONSUMIDOR, SON PRECIOS QUE FORD ARGENTINA S.C.A SUGIERE A LA RED DE CONCESIONARIOS OFICIALES. LAS IMÁGENES SON DE CARÁCTER ILUSTRATIVO. FORD ARGENTINA S.C.A., AV. DE MAYO 651, CIUDAD DE BUENOS AIRES.

- Repuestos originales
- Personal capacitado con equipamiento y tecnología
- Garantía
- | FORD POSVENTA

Programa de mantenimiento		NUEVO FOCUS SEDÁN						
		15	30	45	60	75	90	105
ENTRADA DEL VEHÍCULO AL TALLER	Cuadro de instrumentos							
	Faros Luces de emergencia Intermitentes y bocina	Comprobar funcionamiento	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
	Embrague y freno	Comprobar funcionamiento	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
	Equipo de aire acondicionado y calefacción	Comprobar funcionamiento	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí

	Lava/limpiaparabrisas	Comprobar funcionamiento / ajustar, si fuera necesario	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
	Escobillas de limpiaparabrisas	Verificar / sustituir, si fuera necesario	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí

INTERIOR DEL VEHÍCULO	Luces interiores		15	30	45	60	75	90	105
	Testigos								
	Iluminación del cuadro de instrumentos		Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
	Cinturones de seguridad	Comprobar funcionamiento / estado							
	Tablero de instrumentos								
	Aviso de mantenimiento programado	Desactivar luego del remplazo del lubricante de motor	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
	Luz del compartimento de baúl	Comprobar funcionamiento, si corresponde	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
	Freno de estacionamiento	Controlar funcionamiento / ajustar, si corresponde	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
	Filtro de polen	Sustituir (con mas frecuencia en ambientes polvorientos)	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
	Equipo de diagnóstico	Colocar para verificar correcto funcionamiento	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Airbag	Sustituir								Cada 15 años

EXTERIOR DEL VEHÍCULO	Luces exteriores		15	30	45	60	75	90	105
	Luces de emergencia	Comprobar funcionamiento / alineación	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
	Indicadores de giro								
	Bocina								
	Cerradura / Pestillo de seguridad del capó	Comprobar funcionamiento / engrasar	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
	Bisagras								
Retenedor de puerta									

Carrocería	Examinar el estado general de chapa y la pintura. Identificar posibles picaduras, grietas, óxidos, abolladuras u otros daños.	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Neumáticos	Ajustar presión, según especificación	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Llantas y tuercas de rueda	Verificar apriete, según especificación, Revisar llantas por daños	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Rueda de auxilio	Ajustar presión, comprobar desgaste y estado.	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
		15	30	45	60	75	90	105
Cableados, tuberías, tubos flexibles, circuitos de aceite, combustible y refrigeración	Comprobar el tendido, si hay daños, roces, fugas (donde sea visible)	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Sistema de emisiones del cárter	Comprobar posibles bloqueos de la válvula PCV		Sí		Sí		Sí	
Motor Calefactor Radiador	Comprobar daños y fugas (donde sea visible)	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Paneles radiadores	Verificar estado / limpiar: sist. enfriamiento, aire acondicionado, dirección de potencia	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Correas auxiliares (Poli V)	Comprobar estado / ajustar, si fuera necesario	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
	Sustituir (todos los motores)							Cada 8 años ó 120.000 km
Correa de distribución	Motor Nafta 1.6L Sigma TI-VCT							Sustituir Cada 8 años ó 120.000 km
	Motor Nafta 2.0L Duratec GDI							Posee cadena de distribución No requiere mantenimiento
Líquido de enfriamiento	Revisar/reponer nivel del líquido, si fuera necesario	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
								Cada 6 años ó 105.000 km

BAJO EL CAPÓ

		Sustituir	(líquido de enfriamiento naranja/rosa)							
		No posee. Dispone de dirección asistida en forma electrónica (EPAS)	No requiere mantenimiento							
		Líquido de dirección hidráulica								
		Líquido de sistema lavaparabrisas	Comprobar / reponer nivel del líquido, si fuera necesario	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
		Equipo de aire acondicionado y calefacción	Comprobar funcionamiento y posibles pérdidas	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
		Bornes de batería	Limpiar, si fuera necesario	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
		Cables de bujías de encendido	Revisar estado / sustituir si fuera necesario				Sí			
		Bujías de encendido	Sustituir				Sí			
	Filtro de Combustible	Motor Nafta 1.6L Sigma TI-VCT	Sustituir			Sí			Sí	
		Motor Nafta 2.0L Duratec GDI	Sustituir				Sí			Sí
		Filtro de aire	Verificar estado/sustituir, si fuera necesario	Sí		Sí		Sí		Sí
			Sustituir(con mas frecuencia en ambientes polvorientos)		Sí		Sí		Sí	
	Luz de válvulas	Motor Nafta 1.6L Sigma TI-VCT	Comprobar luz de válvulas							
		Líquido de freno / embrague	Comprobar / reponer nivel del líquido, si fuera necesario	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
			Sustituir						Cada 2 años	

BAJO EL VEHÍCULO

		15	30	45	60	75	90	105
Aceite de motor y filtro	Sustituir aceite y filtro	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Motor, caja de velocidades	Comprobar daños / fugas / pérdida	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Fluido de caja de velocidades Manual/Secuencial	Verificar nivel / reponer, si fuera necesario	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Sistema de escape	Verificar daños, roces, fugas. Inspeccionar los protectores de calor. Remover materiales adheridos	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Neumáticos	Verificar desgaste	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Dirección								
Articulaciones de suspensión								
Semiejes								
Juntas homocinéticas	Comprobar daños, desgaste, pérdidas y/o deterioro de gomas	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Fuelles								
Transmisión								
Articulaciones de dirección								
Amortiguadores								
Bajos del vehículo	Comprobar estado de revestimientos de PVC y aislaciones	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Tuberías, tubos flexibles, tuberías de alimentación de aceite y combustible, escape, dirección hidráulica	Comprobar tendido, daños, roces, fugas (donde sea visible)	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Frenos	Con ruedas desmontadas, comprobar desgaste de pastillas de freno, discos y deterioro de conductos y componentes de goma.	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
	Vehículos con freno a campanas: Con ruedas y campanas desmontadas, comprobar desgaste de cintas de freno, estado de cilindros y campanas. Sopletear.						Sí	Sí

Descargá tu manual de garantía.

Descargar Manual de Garantía

MANUAL DEL PROPIETARIO

Descargá tu manual del propietario, el cual contiene instrucciones para la conducción normal de cada día así como también para el cuidado general del vehículo.

Descargar Manual del Propietario

- Mantenimientos Programados
- Accesorios
- Aplicación Mobile
- Ford Assistance
- Concesionarios en todo el país
- Contacto
- Agenda Ford
- Quick Lane



Las imágenes publicadas en este sitio son de carácter ilustrativo y con fin publicitario. Consulte especificaciones técnicas y equipamiento de cada vehículo en los concesionarios oficiales de la Red Ford. Ford Argentina S.C.A. se reserva el derecho de modificar especificaciones y/o nivel de equipamiento sin previo aviso y sin incurrir en ninguna obligación.

Copyright © 2016 Ford Motor Company - Todos los derechos reservados.