



Llegá más lejos

FORD POSVENTA | - Fiesta

Inicio / Posventa / Fiesta

[Volver](#)

VER PLAN DE MANTENIMIENTO

PRECIOS SUGERIDOS DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PROGRAMADO

	15.000 km	30.000 km	45.000 km	60.000 km	75.000 km	90.000 km	105.000 km
Fiesta 1.6L Nafta	\$ 4,050	\$ 4,660	\$ 6,260	\$ 5,650	\$ 4,050	\$ 6,900	\$ 4,990

EL PRECIO INCLUYE, EN TODOS LOS SERVICIOS, REEMPLAZO DE ACEITE SINTÉTICO ELAION F50E (5W-30), FILTRO DE ACEITE, FILTRO DE AIRE Y MAS DE 25 OPERACIONES DE CONTROL DEL VEHICULO ESPECIFICADAS EN EL MANUAL DE MANTENIMIENTO. ADEMÁS LOS PRECIOS INCLUYEN EN LOS SERVICIOS DE LOS 30, 60 Y 90 MIL KILÓMETROS REEMPLAZO DE FILTRO DE HABITACULO; EN LOS DE 45 Y 90 MIL KILÓMETROS SUSTIUCION DE LIQUIDO DE FRENO Y EMBRAGUE Y EN EL DE 60 MIL KILÓMETROS CAMBIO DE BUJIAS DE ENCENDIDO, SEGÚN ESPECIFICACION DEL MANUAL DE MANTENIMIENTO. EL PRECIO DE LOS SERVICIOS NO INCLUYE ALINEACION Y BALANCEO DE RUEDAS.

PRECIOS SUGERIDOS AL PÚBLICO VIGENTES DESDE EL 01/07/2016 AL 30/09/2016 INCLUSIVE, PARA LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS ENUNCIADOS PRECEDENTEMENTE, REALIZADOS POR LOS CONCESIONARIOS OFICIALES FORD DE LA REPÚBLICA ARGENTINA. LOS PRECIOS SUGERIDOS INCLUYEN IVA. ESTOS PRECIOS NO CONSTITUYEN OFERTA AL CONSUMIDOR, SON PRECIOS QUE FORD ARGENTINA S.C.A SUGIERE A LA RED DE CONCESIONARIOS OFICIALES. LAS IMÁGENES SON DE CARÁCTER ILUSTRATIVO. FORD ARGENTINA S.C.A., AV. DE MAYO 651, CIUDAD DE BUENOS AIRES.

- Repuestos originales
- Personal capacitado con equipamiento y tecnología
- Garantía

FORD POSVENTA

Programa de mantenimiento		FIESTA						
		15	30	45	60	75	90	105
ENTRADA DEL VEHÍCULO AL TALLER	Cuadro de instrumentos							
	Faros	Comprobar funcionamiento	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
	Luces de emergencia							
	Intermitentes y bocina							
	Embrague y freno	Comprobar funcionamiento	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
	Equipo de aire acondicionado y calefacción	Comprobar funcionamiento	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
		Comprobar funcionamiento /						

		Ajustar presión, según especificación							
	Tuerca de rueda	Verificar apriete, según especificación	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
	Rueda de auxilio	Ajustar presión, comprobar desgaste y estado.	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
			15	30	45	60	75	90	105
	Cableados, tuberías, tubos flexibles, circuitos de aceite, combustible y refrigeración	Comprobar el tendido, si hay daños, roces, fugas (donde sea visible)	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
	Sistema de emisiones del cárter	Comprobar posibles bloqueos de la válvula PCV		Sí		Sí		Sí	
	Motor Calefactor Radiador	Comprobar daños y fugas (donde sea visible)	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
	Paneles radiadores	Verificar estado / limpiar: sist. enfriamiento, aire acondicionado, dirección de potencia	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
	Correas auxiliares (Poli V) Motor Nafta 1.6L Duratec	Comprobar estado / ajustar, si fuera necesario	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
		Sustituir	Cada 8 años ó 120.000 km						
	Correas de distribución Motor Nafta 1.6L Duratec	Sustituir	Cada 8 años ó 120.000 km						
	Líquido de enfriamiento	Revisar / reponer nivel del líquido, si fuera necesario	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
		Sustituir	Cada 6 años ó 105.000 km (líquido de enfriamiento naranja/rosa)						
	Líquido de dirección hidráulica	No posee. Dispone de dirección asistida en forma electrónica (EPAS)	No requiere mantenimiento						
	Líquido de sistema lavaparabrisas	Comprobar / reponer nivel del líquido, si fuera necesario	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
	Equipo de aire acondicionado y calefacción	Comprobar funcionamiento y posibles pérdidas	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
	Bornes de batería	Limpiar, si fuera necesario	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
	Cables de bujías de	Revisar estado / sustituir si	Sí						

BAJO EL CAPÓ

encendido	fuera necesario							
Bujías de encendido	Sustituir					Sí		
Filtro de aire	Sustituir (con mas frecuencia en ambientes polvorientos)	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Luz de valvulas Motor Nafta 1.6L Duratec	Comprobar luz de válvulas							
Líquido de freno / embrague	Comprobar / reponer nivel del líquido, si fuera necesario	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
	Sustituir							Cada 2 años
		15	30	45	60	75	90	105
Aceite de motor y filtro	Sustituir aceite y filtro	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Motor, caja de velocidades	Comprobar daños / fugas / pérdida	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Fluido de caja de velocidades	Verificar nivel / reponer, si fuera necesario	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Sistema de escape	Verificar daños, roces, fugas. Inspeccionar los protectores de calor. Remover materiales adheridos	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Neumáticos	Verificar desgaste / efectuar rotación	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Dirección								
Articulaciones de suspensión								
Semiejes								
Juntas homocinéticas	Comprobar daños, desgaste, pérdidas y/o deterioro de gomas	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Fuelles								
Transmisión								
Articulaciones de dirección								
Amortiguadores								
Bajos del vehículo	Comprobar estado de revestimientos de PVC y aislaciones	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Tuberías, tubos flexibles, tuberías de alimentación de aceite y combustible, escape, dirección hidráulica	Comprobar tendido, daños, roces, fugas (donde sea visible)	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
	Con ruedas desmontadas,							

BAJO EL VEHÍCULO

Frenos delantero	comprobar desgaste de pastillas de freno, discos, y deterioro de conductos y componentes de goma	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Frenos trasero	Con ruedas y campanas desmontadas, comprobar desgaste de cintas de freno, estado de cilindros y campanas. Sopletear			Sí			Sí	
Filtro de combustible	Sustituir			Sí			Sí	

MANUAL DE GARANTÍA

Descargá tu manual de garantía, mantenimiento y guía de Concesionarios.

[Descargar Manual de Garantía](#)

MANUAL DEL PROPIETARIO

Descargá tu manual del propietario, el cual contiene instrucciones para la conducción normal de cada día así como también para el cuidado general del vehículo.

[Descargar Manual del Propietario](#)

MANUAL DE AUDIO

[Descargar Manual de Audio](#)

- Mantenimientos Programados
- Accesorios
- Aplicación Mobile
- Ford Assistance
- Concesionarios en todo el país
- Contacto
- Agenda Ford
- Quick Lane



Las imágenes publicadas en este sitio son de carácter ilustrativo y con fin publicitario. Consulte especificaciones técnicas y equipamiento de cada vehículo en los concesionarios oficiales de la Red Ford. Ford Argentina S.C.A. se reserva el derecho de modificar especificaciones y/o nivel de equipamiento sin previo aviso y sin incurrir en ninguna obligación.

Copyright © 2016 Ford Motor Company - Todos los derechos reservados.