



Llegá más lejos

FORD POSVENTA | Nueva Transit Furgón

Inicio / Posventa / Nueva Transit Furgón

[Volver](#)

VER PLAN DE MANTENIMIENTO

PRECIOS SUGERIDOS DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PROGRAMADO

	15.000 km	30.000 km	45.000 km	60.000 km	75.000 km	90.000 km	105.000 km
Nueva Transit Furgón 2.2L Diesel	\$ 5,660	\$ 6,020	\$ 6,440	\$ 6,020	\$ 5,660	\$ 6,800	\$ 7,150

EL PRECIO INCLUYE, EN TODOS LOS SERVICIOS, REEMPLAZO DE ACEITE SINTÉTICO ELAION F50E (5W-30), FILTRO DE ACEITE, FILTRO DE AIRE Y MAS DE 25 OPERACIONES DE CONTROL DEL VEHICULO ESPECIFICADAS EN EL MANUAL DE MANTENIMIENTO. DEMAS LOS PRECIOS INCLUYEN EN EL SERVICIO DE M DE 30, 60 Y 90 MIL KILÓMETROS REEMPLAZO DE FILTRO DE HABITÁCULO; EN LOS DE 45 Y 90 MIL KILÓMETROS SUSTIUCION DE LIQUIDO DE FRENO Y EMBRAGUE, SEGÚN ESPECIFICACION DEL MANUAL DE MANTENIMIENTO.EL PRECIO DE LOS SERVICIOS NO INCLUYE ALINEACION Y BALANCEO DE RUEDAS.

PRECIOS SUGERIDOS AL PÚBLICO VIGENTES DESDE EL 01/07/2016 AL 30/09/2016 INCLUSIVE, PARA LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS ENUNCIADOS PRECEDENTEMENTE, REALIZADOS POR LOS CONCESIONARIOS OFICIALES FORD DE LA REPÚBLICA ARGENTINA. LOS PRECIOS SUGERIDOS INCLUYEN IVA. ESTOS PRECIOS NO CONSTITUYEN OFERTA AL CONSUMIDOR, SON PRECIOS QUE FORD ARGENTINA S.C.A SUGIERE A LA RED DE CONCESIONARIOS OFICIALES. LAS IMÁGENES SON DE CARÁCTER ILUSTRATIVO. FORD ARGENTINA S.C.A., AV. DE MAYO 651, CIUDAD DE BUENOS AIRES.

- Repuestos originales
- Personal capacitado con equipamiento y tecnología
- Garantía

| FORD POSVENTA

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO	NUEVA TRANSIT FURGÓN						
	15	30	45	60	75	90	105

ENTRADA DEL VEHÍCULO AL TALLER	Cuadro de instrumentos							
	Faros							
	Luces de emergencia Intermitentes y bocina	Comprobar funcionamiento	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
	Embrague y freno	Comprobar funcionamiento	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
	Equipo de aire acondicionado y calefacción	Comprobar funcionamiento	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
	Lava/limpiaparabrisas	Comprobar funcionamiento / ajustar, si fuera necesario	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
	Escobillas de	Verificar / sustituir, si fuera						

			Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
	limpiaparabrisas	necesario	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
INTERIOR DEL VEHÍCULO			15	30	45	60	75	90	105
	Luces interiores								
	Testigos								
	Iluminación del cuadro de instrumentos	Comprobar funcionamiento / estado	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
	Cinturones de seguridad								
	Tablero de instrumentos								
	Freno de estacionamiento	Controlar funcionamiento / ajustar, si corresponde	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
	Filtro de polen	Sustituir(Con mas frecuencia en ambiente polvorientos)		Sí		Sí		Sí	
Equipo de diagnóstico	Colocar para verificar correcto funcionamiento	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	
Airbag	Sustituir								Cada 15 años
EXTERIOR DEL VEHÍCULO			15	30	45	60	75	90	105
	Luces exteriores								
	Luces de emergencia	Comprobar funcionamiento / alineación	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
	Indicadores de giro								
	Bocina								
	Cerradura / Pestillo de seguridad del capó	Comprobar funcionamiento / engrasar	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
	Bisagras								
	Retenedor de puerta								
Carrocería	Examinar el estado general de chapa y la pintura. Identificar posibles picaduras, grietas, óxidos, abolladuras u otros daños.	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	
Neumáticos	Ajustar presión, según especificación	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	
Tuerca de rueda	Verificar apriete, según especificación	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	
Rueda de auxilio	Ajustar presión, comprobar desgaste y estado.	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	
			15	30	45	60	75	90	105
	Cableados,	Comprobar							

BAJO EL CAPÓ

tuberías, tubos flexibles, circuitos de aceite, combustible y refrigeración		el tendido, si hay daños, roces, fugas (donde sea visible)	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Sistema de emisiones del cárter		Comprobar posibles bloqueos de la válvula PCV		Sí		Sí		Sí	
Motor Bomba de vacío Calefactor Radiador		Comprobar daños y fugas (donde sea visible)	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Paneles radiadores		Verificar estado / limpiar: sist. enfriamiento, aire acondicionado, dirección de potencia	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Correas auxiliares (Poli V)	Duratorq TDCi (Puma)	Comprobar estado / ajustar, si fuera necesario	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Correas de distribución		Sustituir Posee "cadena" de distribución							Cada 10 años ó 250.000 km No requiere mantenimiento
Líquido de enfriamiento		Revisar / reponer nivel del líquido, si fuera necesario	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Líquido de dirección hidráulica		Sustituir Comprobar / reponer nivel del líquido, si fuera necesario							Cada 10 años ó 105.000 km (líquido de enfriamiento naranja/rosa)
Líquido de sistema lavaparabrisas		Comprobar / reponer nivel del líquido, si fuera necesario	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Equipo de aire acondicionado y calefacción		Comprobar funcionamiento y posibles pérdidas	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Bornes de batería		Limpiar, si fuera necesario	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí

flexibles, tuberías de alimentación de aceite y combustible, escape, dirección hidráulica	Comprobar tendido, daños, roces, fugas (donde sea visible)	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Manguera de venteo del eje trasero	Verificar estado de la manguera y sujeciones	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Frenos	Con ruedas desmontadas, comprobar desgaste de pastillas de freno, discos, y deterioro de conductos y componentes de goma	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí

PLAZOS DE GARANTÍA

Descargá tu manual de garantía, mantenimiento y guía de Concesionarios.

[Descargar Manual de Garantía](#)

MANUAL DEL PROPIETARIO

Descargá tu manual del propietario, el cual contiene instrucciones para la conducción normal de cada día así como también para el cuidado general del vehículo.

[Descargar Manual del Propietario](#)

- Mantenimientos Programados
- Accesorios
- Aplicación Mobile
- Ford Assistance
- Concesionarios en todo el país
- Contacto
- Agenda Ford
- Quick Lane



Las imágenes publicadas en este sitio son de carácter ilustrativo y con fin publicitario. Consulte especificaciones técnicas y equipamiento de cada vehículo en los concesionarios oficiales de la Red Ford. Ford Argentina S.C.A. se reserva el derecho de modificar especificaciones y/o nivel de equipamiento sin previo aviso y sin incurrir en ninguna obligación.

Copyright © 2016 Ford Motor Company - Todos los derechos reservados.